


KUMITE

Multi-Platform
Fighting Stick



USER GUIDE

Especificações técnicas

Kumite User Manual

ÍNDICE

Especificações Técnicas

Tabela de funções/botões

Funções e Modos

Instalação



Entradas de movimento d-pad ou eixos x/y

Botões 10 botões + botões de menu

Botões de Macro 2

Modo Turbo Yes

Conexão USB

Comprimento do cabo 180 cm

Dimensões 335 x 230 x 97 mm

Peso 1240 g

Compatibilidade PC / PS3 / PS4 / XBOX ONE

1. Joystick de Arcade
2. Botões principais
3. Seletor de entrada
 - Digital [D-pad]
 - Analógico [Joystick]
4. Luz LED
5. Modo MACRO
6. Modo TURBO
7. Botões Menu
8. Botões Macro

Tabela de funções/botões

ÍNDICE

Especificações Técnicas

Tabela de funções/botões

Funções e Modos

Instalação

Type	PS3	PS4	XBOX ONE	PC [X-INPUT]
Action button	×	×	A	A
	○	○	B	B
	□	□	X	X
	△	△	Y	Y
	L1	L1	LB	LB
	R1	R1	RB	RB
	L2	L2	LT	LT
	R2	L2	RT	RT
	L3	L3	SL	SL
	R3	R3	SR	SR
D-Pad/ Joystick	UP/Y+	UP/Y+	UP/Y+	UP/Y+
	DOWN/Y-	DOWN/Y-	DOWN/Y-	DOWN/Y-
	LEFT/X+	LEFT/X+	LEFT/X+	LEFT/X+
	RIGHT/X-	RIGHT/X-	RIGHT/X-	RIGHT/X-
Function button	SELECT	SHARE	SHARE	BACK
	START	OPTIONS	OPTIONS	START
	TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
	MACRO	MACRO	MACRO	MACRO
	HOME	HOME	X-Guide	X-Guide

Funções e Modos

• Alternância de Modos

Mova o botão para a posição D-pad para definir o modo D-pad [Digital] no dispositivo.
Mova o botão para a posição Joystick para definir o modo Analógico no dispositivo.



• Definir e remover TURBO

1. Botões Turbo. Os botões que admitem a função TURBO: X/A, O/B, □/X, △/Y, L1/LB, R1/RB, L2/LT, R2/RT.

2. Configuração TURBO. Pressione e mantenha o botão TURBO em simultâneo com o botão ao qual quer atribuir a função turbo.

A luz LED piscará a vermelho quando pressionar um botão ao qual já atribuída a função turbo.

3. Remover TURBO. Pressione e mantenha o botão TURBO em simultâneo com o botão do qual quer remover a função turbo.

• Configuração MACRO

1. Pressione o botão MACRO, a luz LED acenderá a verde.

ÍNDICE

Especificações técnicas

Tabela de funções/botões

Funções e Modos

- Alternância de Modos
- Definir e remover TURBO
- Configuração MACRO
 - Remover MACRO
- Instalação

[continua na página seguinte >>](#)

[« continua da página anterior](#)

2. Pressione um dos botões macro [M1 ou M2], o LED verde começará a piscar.
3. **Definir um COMBO:** pressione a combinação de botões que deseja programar até um máximo de 15 botões. No caso de utilizar o joystick, ele terá de voltar à posição central antes de se mover para uma nova direção.
4. Quando terminar a sequência de COMBO pressione o botão MACRO para sair do modo MACRO. O indicador LED verde deverá desligar-se.
5. Um botão não poderá ter atribuídas em simultâneo as funções TURBO e MACRO. O Turbo só funcionará quando a Macro for cancelada.
6. Apenas dois botões [M1, M2] podem ser configurados com funções MACRO. A função original do botão será descartada após a atribuição da função Macro.
7. Os botões que podem ser usados para os COMBO são: "A", "B", "X", "Y", "LB", "LT", "LS", "RB", "RT", "RS", "↑", "↓", "→", "←".

Note: Apesar do joystick estar definido como analógico, quando gravar macros os movimentos serão detetados no modo D-Pad.

[continua na página seguinte »](#)

ÍNDICE

Especificações técnicas
Tabela de funções/botões

Funções e Modos

- Alternância de Modos
- Definir e remover TURBO

▪ Configuração MACRO

- Remover MACRO

Instalação

ÍNDICE

Especificações técnicas
Tabela de funções/botões

Funções e Modos

- Alternância de Modos
- Definir e remover TURBO
- Configuração MACRO

▪ Remover MACRO

Instalação

« **continua** da página anterior

8. Atraso: os botões “SHARE” e “OPTIONS” funcionam como espaçadores entre a pressão de um botão duas vezes, ou com a função de atraso em MACRO. A pressão destes botões não conta para o limite máximo [15] de botões que podem ser pressionados num COMBO.

Na maioria dos jogos precisará de incluir atrasos entre as teclas de um COMBO, caso contrário o jogo não perceberá as sequências separadas. Cada atraso corresponde a aproximadamente 1 milissegundo, por isso quanto mais pressionar maior será o atraso. **[Geralmente o atraso mínimo percebido pela maioria dos jogos é de 50 milissegundos - 50 pressões no botão de atraso - o que significa que poderá ser necessário pressionar o botão de atraso muitas vezes entre sequências diferentes para garantir que funcionam em jogo].**

9. As macros guardadas serão perdidas sempre que desconecte o PC ou o dispositivo da corrente elétrica.

▪ Remover MACRO

- 1.** Pressione MACRO, o LED acenderá uma luz verde.
- 2.** Pressione o botão Macro do qual quer remover a macro [M1, M2], o LED piscará.
- 3.** Pressione MACRO de novo, o LED apagará. O botão macro está sem função atribuída.

Instalação

- PC

A. X-Input

1. Verifique se o PC está desligado.
2. Conecte o Kumite a uma porta USB no computador.
3. Ligue o computador
4. O LED vermelho que mostra o número do jogador permanece aceso.
5. O Krom Kumite está pronto a ser utilizado.

- PS3

1. Conecte Kumite à PS3.
2. Ligue a consola.
3. Pressione o botão HOME no Kumite.
4. O LED vermelho que mostra o número do jogador permanece aceso.

- PS4

1. Conecte Kumite à PS4.
2. Ligue a consola.
3. Conecte um comando da PS4 com um cabo USB ao Krom Kumite, considere o comando original como uma chave para estabelecer a ligação entre a consola e o Kumite.
[O comando deve estar desligado]

ÍNDICE

Especificações técnicas
Tabela de funções/botões
Funções e Modos

Instalação

- PC
- PS3
- PS4
- XBOX ONE

continua na página seguinte >>

« **continua** da página anterior

4. Depois da ligação pressione o botão HOME no Kumite e escolha um perfil, o LED vermelho que mostra o número do jogador permanece aceso.
5. O Krom Kumite está pronto a ser utilizado.

▪ **XBOX ONE**

1. Conecte o Kumite à XBOX ONE.
2. Ligue a consola.
3. Conecte um comando da XBOX ONE com um cabo USB ao Krom Kumite, considere o comando original como uma chave para estabelecer a ligação entre a consola e o Kumite. [O comando deve estar desligado]
4. Depois da ligação pressione o botão HOME no Kumite e escolha um perfil, o LED vermelho que mostra o número do jogador permanece aceso.
5. O Krom Kumite está pronto a ser utilizado.

Kumite User Manual

ÍNDICE

Especificações técnicas
Tabela de funções/botões
Funções e Modos

Instalação

- PC
- PS3
- PS4
- **XBOX ONE**

DIRETIVAS DA UE

• DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Krom declara que este produto está conforme os requisitos essenciais e outra legislação relevante das seguintes diretivas: 2004/30/EC; 2011/65/EC, conforme aplicável. A documentação técnica requerida pelo processo de avaliação de conformidade está na posse da Krom e pode ser requisitado através do email info@kromgaming.com.

• ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

Garantia

Quem é que está protegido pela garantia:

Esta garantia é válida apenas para o primeiro proprietário.

Como funciona a garantia:

Para pedidos de assistência ao abrigo da garantia, por favor contacte o distribuidor Krom no seu país. Encontre a lista de parceiros em www.kromgaming.com

Garantia: 2 anos a partir da data de compra. [Dependendo das leis de cada país]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

O que é a garantia não protege:

1. Qualquer produto, no qual o número de série não seja perceptível, tenha sido modificado ou removido.
2. Acidente, má utilização, negligência, fogo, água, relâmpagos, ou outros atos da natureza, modificações não autorizadas no produto, ou má interpretação das instruções fornecidas com o produto.
3. Reparação ou tentativa de reparação não autorizadas pela Krom.
4. Danos a ou perda de quaisquer programas, dados ou dispositivos de memória.
5. Perda de Software ou dados que ocorram durante a reparação ou substituição.
6. Qualquer dano ao produto que resulte do seu transporte.
7. Remoção ou instalação do produto.
8. Causas externas, como flutuações ou falhas na alimentação elétrica.
9. Uso de peças ou consumíveis que não cumpram com as especificações da Krom.
10. Desgaste normal de utilização.
11. Qualquer outra causa que não esteja relacionada com defeitos do produto.

Se tiver alguma questão relacionada com problemas técnicos
por favor contacte-nos através no nosso website
WWW.KROMGAMING.COM

A KROM reserva o direito de modificar o texto e/ou imagens.



KROM

EN

All safety warnings give specific details of the potential danger/warning present and indicate how to reduce risk of injury, damage resulting from improper use of the product.

Carefully observe the following instructions:

- Installation and maintenance must be carried out by a qualified technician, in compliance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.
- Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual.
- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation work
- Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot
- The product is not intended for use by persons (including children) with any physical, sensory or mental impairment, or without experience and knowledge of the appliance, unless supervised or previously instructed in its use by those responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the product.
- This product is not suitable for outdoor use.

GENERAL RECOMMENDATIONS:

Before use:

Remove cardboard protection pieces, protective film and adhesive labels from accessories. Children must be supervised during the process to avoid any risk of suffocation.

Check the appliance for any transport damage.

During use:

To avoid any damage do not place any weights on the appliance.

Do not expose the appliance to atmospheric agents.

CLEANING:**IMPORTANT:**

Do not use corrosive or abrasive detergents. If any of these products accidentally comes into contact with the appliance, clean immediately with a damp cloth. Do not clean or open the product while when any power cables are attached.

Clean the surfaces with a damp cloth. Finish off with a dry cloth.

IMPORTANT:

Do not use abrasive sponges or metallic scrapers or scourers. Over time, these can ruin the surface.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

KROM declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directive: 2014/30/EU, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in KROM's possession and can be requested through info@kromgaming.com



DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste.

It is the user's responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point.

The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment.

For additional informations regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

WARNINGS FOR WIRELESS PRODUCTS USAGE

Radio waves from this product may negatively affect the operation of medical electronic equipment, causing them to malfunction. When using this product inside medical facilities or near medical equipment, follow directions from the authorized personnel representing the medical facilities, and follow all posted warnings and directions on the medical equipment.

Radio waves from this product may negatively affect the operation of automatically controlled devices such as automatic doors or fire alarms, and could lead to accidents due to malfunction. When using this product near automatically controlled devices, follow all posted warnings and directions on these devices.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient and relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to an electrical outlet on a different circuit to that which the receiver is connected.

This product, like other radio devices, emits radio frequency electromagnetic energy and operates within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations.

WARRANTY:

Who does the warranty protect:

This warranty is valid for the original purchaser only.

What does the warranty protect:

Warranty: 3 years from the date of purchase (from January 2022 and depending on the laws of each country)

What does not the warranty cover:

1. Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2. Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
3. Repair or attempted repair by anyone not authorized by KROM.
4. Damage to or loss of any programs, data or removable storage media.
5. Software or data loss occurring during repair or replacement.
6. Any damage of the product due to shipment.
7. Removal or installation of the product.
8. External causes, such as electric power fluctuations or failure.
9. Use of supplies or parts not meeting KROM's specifications.
10. Normal wear and tear.
11. Any other cause which does not relate to a product defect.

If you have any questions regarding technical problems, please contact us via our website:
www.kromgaming.com

KROM reserves the right for any modifications in text and/or images.

Krom Gaming registered trademark of Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33,
29006 - Málaga - Spain. info@kromgaming.com

ES

Todas las advertencias de seguridad brindan detalles específicos del peligro potencial existente e indican cómo reducir el riesgo de lesiones, daños resultantes del uso inadecuado del producto.

Observe atentamente las siguientes instrucciones:

- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico cualificado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.
- No repare ni reemplace ninguna pieza del aparato a menos que se indique específicamente en el manual del usuario.
- El aparato debe estar desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de instalación.
- No toque el producto con ninguna parte del cuerpo mojada y no lo utilice descalzo.
- El producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con algún impedimento físico, sensorial o mental, o sin experiencia y conocimiento del aparato, a menos que haya sido supervisado o instruido previamente en su uso por los responsables de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Este producto no es apto para uso en exteriores.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Antes de usar:

Retire las piezas de protección de cartón, la película protectora y las etiquetas adhesivas de los accesorios. Los niños deben ser supervisados durante el proceso para evitar cualquier riesgo de asfixia.

Compruebe si el aparato presenta daños durante el transporte.

Durante el uso:

Para evitar cualquier daño, no coloque ningún peso sobre el aparato.

No exponga el aparato a agentes atmosféricos.

LIMPIEZA:**IMPORTANTE:**

No utilice detergentes corrosivos o abrasivos.

Si alguno de estos productos entra en contacto accidentalmente con el aparato, límpiolo inmediatamente con un paño húmedo. No limpie ni abra el producto mientras esté conectado algún cable de alimentación.

Limpiar las superficies con un paño húmedo. Rematar con un paño seco.

IMPORTANTE:

No utilice esponjas abrasivas ni raspadores o estropajos metálicos. Con el tiempo, estos pueden estropear la superficie.

CE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

KROM declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la siguiente Directiva: 2014/30/EU, según corresponda. La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de KROM y puede ser solicitada a través de info@kromgaming.com



ELIMINACIÓN DE BATERÍAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuos domésticos.

Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, aparatos eléctricos o electrónicos.

La recogida y reciclaje separado contribuye para la preservación de los recursos naturales y suprime las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y equipos eléctricos o electrónicos.

Para obtener información adicional sobre los puntos de recogida de reciclaje de baterías, productos eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales de su localidad.

ADVERTENCIAS PARA EL USO DE PRODUCTOS INALÁMBRICOS

Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente el funcionamiento de los equipos médicos electrónicos y provocar su mal funcionamiento. Cuando utilice este producto dentro de instalaciones médicas o cerca de equipos médicos, siga las instrucciones del personal autorizado que representa a las instalaciones médicas y siga todas las advertencias e instrucciones publicadas en el equipo médico.

Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente el funcionamiento de los dispositivos controlados automáticamente, como puertas automáticas o alarmas contra incendios, y podrían provocar accidentes debido a un mal funcionamiento. Cuando utilice este producto cerca de dispositivos controlados automáticamente, siga todas las advertencias e instrucciones publicadas en estos dispositivos.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar y reubicar la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que tiene el receptor está conectado.

Este producto, al igual que otros dispositivos de radio, emite energía electromagnética de radiofrecuencia y funciona dentro de las pautas que se encuentran en las normas y recomendaciones de seguridad de radiofrecuencia.

GARANTÍA:

A quién protege la garantía:

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué protege la garantía:

Garantía: 3 años a partir de la fecha de compra (desde enero de 2022 y dependiendo de las leyes de cada país)

Qué no cubre la garantía:

1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o eliminado.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificación no autorizada del producto o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por parte de alguien no autorizado por KROM.
4. Daños o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
5. Pérdida de software o datos que ocurra durante la reparación o el reemplazo.
6. Cualquier daño del producto debido al envío.
7. Desmontaje o instalación del producto.
8. Causas externas, como fluctuaciones o fallas en la energía eléctrica.
9. Uso de suministros o partes que no cumplan con las especificaciones de KROM.
10. Desgaste normal.
11. Cualquier otra causa que no se relacione con un defecto del producto.

Si tiene alguna pregunta sobre problemas técnicos, contáctenos a través de nuestro sitio web: www.kromgaming.com.

KROM se reserva el derecho de realizar modificaciones en el texto y/o en las imágenes.

Krom Gaming marca registrada por Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - España. info@kromgaming.com