


KROM

KANJI | Wireless Gaming Headset




USER MANUAL

INDEX

ENGLISH	PAGE
Package Contents	3
Overview	4
System Requirements	5
Setup	5-8
Headset Charging	9
LED Indicator	10
Specifications	10
Compatibility	11

TRANSLATIONS	
Deutsch	12-16
Français	17-21
Español	22-26
Italiano	27-31
Português	32-36

Package Contents



Krom Kanji
Wireless Gaming Headset



USB Type-C
Charging cable




USB Wireless Adapter




User manual

II. Overview



- A. Headset
- B. Microphone
- C. Mic mute button
- D. Volume buttons
- E. Power button
- F. USB type C port
- G. USB type C charge cable
- H. USB Wireless adapter



III. System Requirements

Wired and 2.4Ghz Mode:

Windows 7/8/10/11
MacOs 10.8 / 10.11
PlayStation 4™ and 5™
Nintendo Switch™


Bluetooth Mode:

Any compatible Bluetooth device.

IV. Setup

2.4 GHz Wireless setup:

Using with PC/Mac in 2.4GHz Wireless mode.



Connect the wireless adapter to a USB port on your PC/Mac. The wireless adapter status light will blink blue, indicating it is waiting for connection.

Press and hold the power button on the earphone for 2 seconds to turn on the power.

When the wireless adapter status light is blue and the prompt “USB connected” is displayed, it indicates that the earphones are connected.


Headset Windows configuration:

Go to Settings>System>Sound>Output, select Krom Kanji as your input and output device.

Headset MacOS configuration:

Go to System Preferences>Sound, select Krom Kanji as your input and output device.

Headset Connection and Configuration (PS4™ and PS5™)



Turn on your PS console.

Connect the wireless adapter to a USB port on your console. The wireless adapter status LED will blink Blue, indicating is waiting for connection.

Press the power button on the headset to power on, press the USB/Bluetooth button to choose "USB Mode".

When the wireless adapter status light is blue and the prompt "USB connected" is displayed, it indicates that headphones are connected.

Navigate to the Settings Menu and select it.

Highlight the "Devices" menu option and select it.


Scroll down to "Audio Devices" and select it.

Set "Input Device" to Krom Kanji.

Set "Output Device" to Krom Kanji.

Choose "Output to headphones" and select "All audio".

Bluetooth Setup




Press the power button on the headset to power on.
Double click the power button on the headset to switch to “Bluetooth mode”, hear a prompt tone, LEDS flashes red and blue.
Enable bluetooth on your device, then find and select “Krom Kanji” on the bluetooth devices list.
After pairing, you will hear a prompt, and the blue light will flash one time every 10 seconds.

NOTE: The headset can be connected with two devices (one in USB mode and other in Bluetooth mode) simultaneously under bluetooth/USB mode.


You can press the power button to answer incoming calls on your headset.

V. Headset charging

Red LED



Output:5V $\overline{\text{---}}$ 1A



It is recommended to fully charge the headset before initial use. After the charging line is connected, the ear cup LED turns on red, and turns off when fully charged. Please charge your headset with 5V 300mA power adapter or via the USB port of your PC.

VI. LED indicator

Ear Cup LED Indicator on Headset

Alternatively flash red and blue	Headphones not connected
White/blue light:flash one time every 10 seconds	Connected









LED Indicator on USB adapter

Blink Blue	Not Connected
Solid Blue	Connected

VII. Specifications

Model:	Krom Kanji Wireless Gaming Headset
Battery capacity:	Lithium battery 3.7 V / 500 mA
2.4 GHz mode working time:	about 48 hours [70% volume]
BT mode working time:	about 63 hours [70% volume]
Charging time:	2-3 hours
Stand by time:	about 200 hours
Input charging standard:	USB type-C, DC 5V / 300 mA
Frequency response:	20Hz-20KHz
Sensitivity:	100+/-3dB
Mic sensitivity:	-38±3dB@1KHz
Wireless range:	Up to 10 meters

VII. Compatibility

Device	2,4G(USB dongle)			Wired			Bluetooth		
	Sound	Mic	Mic Mute	Sound	Mic	Mic Mute	Sound	Mic	Mic Mute
PC 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PS5/PS4 Console 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Xbox Series X Console 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
PS5/PS4 Controller 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Xbox Series X Controller 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Switch 	✓ *	✗	✗	✓ *	✗	✗	✓ *	✗	✗
Cell phone 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Tablet 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓

* For wired mode, a USB-A to USB-C adapter cable is required (not included).

* Only audio function is supported. Microphone function is not supported.

Packungsinhalt

Krom Kanji Kabelloses Gaming-Headset
USB-Typ-C-Kabel
Kabelloser USB-Adapter
Benutzerhandbuch

II. Überblick

Headset
Mikrofon
Mikrofon-Stummschalttaste
Lautstärketasten
Power-Taste
USB-Typ-C-Anschluss
SB-Ladekabel Typ C
USB-Wireless-Adapter

III. System Anforderungen

Wired und 2.4Ghz Modus:

Windows 7/8/10/11
MacOs 10.8 / 10.11
PlayStation 4™ und 5™
Nintendo Switch™

Bluetooth-Modus:

Jedes compatible Bluetooth
Gerät.

IV. Aufstellen

2,4-GHz-Wireless-Setup:

Verwendung mit PC/Mac im 2,4-GHz-Wireless-Modus.

Verbinden Sie den WLAN-Adapter mit einem USB-Anschluss Ihres PCs/Macs. Die Statusleuchte des WLAN-Adapters blinkt blau und zeigt damit an, dass er auf eine Verbindung wartet.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste am Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um den Strom einzuschalten.

Wenn die Statusleuchte des WLAN-Adapters blau leuchtet und die Meldung „USB verbunden“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Kopfhörer angeschlossen sind.

Headset-Windows-Konfiguration:

Gehen Sie zu Einstellungen > System > Ton > Ausgabe und wählen Sie Krom Kanji als Eingabe- und Ausgabegerät aus.

Headset-MacOS-Konfiguration:

Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Ton und wählen Sie Krom Kanji als Eingabe- und Ausgabegerät aus.

Headset-Anschluss und -Konfiguration [PS4™ und PS5™]

Schalten Sie Ihre PS-Konsole ein.

Verbinden Sie den WLAN-Adapter mit einem USB-Anschluss Ihrer Konsole. Die Status-LED des WLAN-Adapters blinkt blau und zeigt damit an, dass auf eine Verbindung gewartet wird.

Drücken Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste am Headset und drücken Sie die USB/Bluetooth-Taste, um „USB-Modus“ auszuwählen.

Wenn die Statusleuchte des WLAN-Adapters blau leuchtet und die Meldung „USB verbunden“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass Kopfhörer angeschlossen sind.

Navigieren Sie zum Einstellungsmenü und wählen Sie es aus.

Markieren Sie die Menüoption „Geräte“ und wählen Sie sie aus.

Scrollen Sie nach unten zu „Audiogeräte“ und wählen Sie es aus.

Stellen Sie „Eingabegerät“ auf „Krom Kanji“ ein.

Stellen Sie „Ausgabegerät“ auf Krom Kanji ein.

Wählen Sie „Ausgabe an Kopfhörer“ und wählen Sie „Alle Audiodaten“.

Bluetooth-Setup

Drücken Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste am Headset.

Doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste am Headset, um in den „Bluetooth-Modus“ zu wechseln. Sie hören einen Aufforderungston und die LEDs blinken rot und blau.

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät, suchen Sie dann „Krom Kanji“ in der Bluetooth-Geräteliste und wählen Sie es aus.

Nach der Kopplung hören Sie eine Aufforderung und das blaue Licht blinkt alle 10 Sekunden einmal.

HINWEIS: Das Headset kann im Bluetooth/USB-Modus gleichzeitig mit zwei Geräten (eines im USB-Modus und das andere im Bluetooth-Modus) verbunden werden.

Sie können die Ein-/Aus-Taste drücken, um eingehende Anrufe über Ihr Headset anzunehmen.

V. Aufladen des Headsets

Es wird empfohlen, das Headset vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

Nachdem das Ladekabel angeschlossen wurde, leuchtet die LED der Ohrmuschel rot und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Bitte laden Sie Ihr Headset mit einem 5V 300mA Netzteil oder über den USB-Anschluss Ihres PCs auf.

V. LED-Anzeige

LED-Anzeige der Ohrmuschel am Headset

Alternativ rot und blau blinken	Kopfhörer nicht angeschlossen
Weißes/blauges Licht: blinkt einmal alle 10 Sekunden	In Verbindung gebracht

LED-Anzeige am USB-Adapter

Blau blinken	Nicht verbunden
Durchgehend blau	In Verbindung gebracht

VII. Specifications

Modell:	Krom Kanji Kabelloses Gaming-Headset
Batteriekapazität:	Lithiumbatterie 3,7 V / 500 mA
Arbeitszeit im 2,4-GHz-Modus:	ca. 48 Stunden [70 % Volumen]
Arbeitszeit im BT-Modus:	ca. 63 Stunden [70 % Volumen]
Ladezeit:	2-3 Stunden
Standby-Zeit:	etwa 200 Stunden
Eingangsladestandard:	USB Typ-C, DC 5V / 300 mA
Frequenzgang:	20Hz-20KHz
Empfindlichkeit:	90 ± 3 dB bei 1 kHz
Mikrofonempfindlichkeit:	-38 ± 3 dB bei 1 kHz
Funkreichweite:	Bis zu 10 Meter

Contenu du colis

Casque de jeu sans fil Krom Kanji

Câble USB Type-C

Adaptateur USB sans fil

Mode d'emploi

II. Aperçu

Casque

Microphone

Bouton de sourdine du microphone

Boutons de volume

Bouton d'alimentation

Port USB Type-C

Câble de chargement SB type C

Adaptateur sans fil USB

III. Configuration requise

Mode filaire et 2,4 GHz :

Windows 7/8/10/11

MacOs 10.8 / 10.11

PlayStation 4™ und 5™

Nintendo Switch™

Mode Bluetooth:

Tout Bluetooth compatible
appareil.

IV. Installation

Configuration sans fil 2,4 GHz :

Utilisation avec PC/Mac en mode sans fil 2,4 GHz.

Connectez l'adaptateur WiFi à un port USB de votre PC/Mac. Le voyant d'état de l'adaptateur sans fil clignote en bleu, indiquant qu'il attend une connexion.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation du casque pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.

Si le voyant d'état de l'adaptateur Wi-Fi devient bleu et que le message « USB connecté » apparaît, cela signifie que les écouteurs sont connectés.

Configuration du casque Windows :

Accédez à Paramètres > Système > Son > Sortie et sélectionnez Krom Kanji comme périphérique d'entrée et de sortie.

Configuration du casque macOS :

Accédez à Préférences Système > Son et sélectionnez Krom Kanji comme périphérique d'entrée et de sortie.

Connexion et configuration du casque [PS4™, PS5™]

Allumez votre console PS.

Connectez l'adaptateur Wi-Fi à un port USB de votre console. Le voyant d'état de l'adaptateur WLAN clignote en bleu, indiquant qu'il attend une connexion.

Pour allumer, appuyez sur le bouton d'alimentation du casque et appuyez sur le bouton USB/Bluetooth pour sélectionner « Mode USB ».

Si le voyant d'état de l'adaptateur Wi-Fi devient bleu et que le message « USB connecté » apparaît, cela signifie que les écouteurs sont connectés.

Accédez au menu Paramètres et sélectionnez-le.

Mettez en surbrillance et sélectionnez l'option de menu Appareils.

Faites défiler jusqu'à « Périphériques audio » et sélectionnez-le.

Réglez « Périphérique d'entrée » sur « Krom Kanji ».

Réglez « Périphérique de sortie » sur Krom Kanji.

Sélectionnez « Sortie vers un casque » et sélectionnez « Tout l'audio ».

Configuration Bluetooth

Pour allumer, appuyez sur le bouton d'alimentation du casque.

Double-cliquez sur le bouton d'alimentation du casque pour passer en « mode Bluetooth ». Vous entendrez une tonalité d'invite et les LED clignoteront en rouge et en bleu.

Activez Bluetooth sur votre appareil, puis recherchez et sélectionnez « Krom Kanji » dans la liste des appareils Bluetooth. Après l'appairage, vous entendrez une invite et la lumière bleue clignote une fois toutes les 10 secondes.

REMARQUE : Le casque peut être connecté à deux appareils (un en mode USB et l'autre en mode Bluetooth) en même temps en mode Bluetooth/USB.

Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour répondre aux appels entrants sur votre casque.

V. Charger le casque

Il est recommandé de charger complètement le casque avant la première utilisation.

Une fois la ligne de charge connectée, le voyant de l'écouteur s'allume en rouge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

Veuillez charger votre casque avec un adaptateur secteur 5 V 300 mA ou via le port USB de votre PC.

V.Affichage LED

Affichage LED de l'oreillette sur le casque

Alternativement, clignotez en rouge et en bleu	Casque non connecté
Lumière blanche/bleue : clignote une fois toutes les 10 secondes	Connecté

LED-Anzeige am USB-Adapter

Flash bleu	Pas connecté
Bleu uni	Connecté

VII. Specifications

Modèle:	Casque de jeu sans fil Krom Kanji
Capacité de la batterie:	Batterie au lithium 3,7 V / 500 mA
Temps de travail en mode 2,4 GHz :	environ 48 heures [70% volume]
Temps de travail en mode BT :	environ 63 heures [70% volume]
Temps de charge:	2-3 heures
Temps d'attente:	environ 200 heures
Norme de charge d'entrée :	USB type C, DC 5 V / 300 mA
Fréquence de réponse:	20Hz-20KHz
Sensibilité:	90 ± 3 dB à 1 KHz
Sensibilité du micro :	-38 ± 3 dB à 1 KHz
Portée sans fil :	Jusqu'à 10 mètres

Contenido de la caja

Auricular inalámbrico gaming Krom Kanji

Cable USB Tipo-C

Adaptador USB

Manual de usuario

II. Diagrama

Auricular

Micrófono

Botón de silencio de micrófono

Botones de volumen

Botón de encendido

Puerto USB Tipo-C

Cable de carga USB a Tipo-C

Adaptador USB

III. Requisitos de configuración

Modo cable y 2,4 GHz :

Windows 7/8/10/11

MacOs 10.8 / 10.11

PlayStation 4™ y 5™

Nintendo Switch™

Modo Bluetooth:

Cualquier dispositivo compatible con Bluetooth

IV. Instalación

Configuración inalámbrica de 2,4 GHz:

Uso con PC/Mac en modo inalámbrico de 2,4 GHz.

Conecte el adaptador WiFi a un puerto USB de su PC/Mac. La luz de estado del adaptador inalámbrico parpadea en azul, lo que indica que está esperando una conexión.

Mantenga presionado el botón de encendido del auricular durante 2 segundos para encender el dispositivo.

Si la luz de estado del adaptador Wi-Fi se vuelve azul y aparece el mensaje "USB conectado", los auriculares están conectados.

Configuración de auriculares de Windows:

Vaya a Configuración > Sistema > Sonido > Salida y seleccione Krom Kanji como dispositivo de entrada y salida.

Configuración de auriculares macOS:

Vaya a Preferencias del Sistema > Sonido y seleccione Krom Kanji como dispositivo de entrada y salida.

Conexión y configuración de los auriculares [PS4™ , PS5™]

Enciende tu consola PS.

Conecte el adaptador Wi-Fi a un puerto USB de su consola. La luz de estado del adaptador WLAN parpadea en azul, lo que indica que está esperando una conexión.

Para encenderlo, presione el botón de encendido del auricular y presione el botón USB/Bluetooth para seleccionar "Modo USB". Si la luz de estado del adaptador Wi-Fi se vuelve azul y aparece el mensaje "USB conectado", los auriculares están conectados. Vaya al menú Configuración y selecciónelo.

Resalte y seleccione la opción de menú Dispositivos.

Desplácese hacia abajo hasta "Dispositivos de audio" y selecciónelo.

Configure "Dispositivo de entrada" en "Krom Kanji".

Configure "Dispositivo de salida" en Krom Kanji.

Seleccione "Salida a auriculares" y seleccione "Todo el audio".

Configuración Bluetooth

Para encenderlo, presione el botón de encendido del auricular. Haga doble clic en el botón de encendido del auricular para cambiar al "modo Bluetooth". Escuchará un tono de aviso y los LED parpadearán en rojo y azul.

Habilite Bluetooth en su dispositivo, luego busque y seleccione "Krom Kanji" en la lista de dispositivos Bluetooth.

Después del emparejamiento, escuchará un mensaje y la luz azul parpadeará una vez cada 10 segundos.

NOTA: Los auriculares se pueden conectar a dos dispositivos (uno en modo USB y el otro en modo Bluetooth) al mismo tiempo en modo Bluetooth/USB.

Puede presionar el botón de encendido para responder llamadas entrantes en sus auriculares.

V. Cargar los auriculares

Se recomienda cargar completamente los auriculares antes del primer uso.

Una vez conectado el cable de carga, el indicador del auricular se ilumina en rojo y se apaga cuando está completamente cargado.

Cargue sus auriculares con un adaptador de corriente de 5 V 300 mA o mediante el puerto USB de su PC.

V. Pantalla LED

Pantalla LED del auricular en el auricular

Alternativamente, flashear rojo y azul	Auriculares no conectados
Luz blanca/azul: parpadea una vez cada 10 segundos	Conectado

Pantalla LED en el adaptador USB

Flash azul	No conectado
Azul	Conectado

VII. Specifications

Modelo:	Auriculares inalámbricos para juegos Krom Kanji
Capacidad de la batería:	Batería de litio 3,7 V / 500 mA
Tiempo de trabajo en modo 2,4 GHz:	aproximadamente 48 horas [70% del volumen]
Tiempo de trabajo en modo BT:	aproximadamente 63 horas [70% del volumen]
Tiempo de carga:	2-3 horas
Tiempo de espera:	aproximadamente 200 horas
Estándar de carga de entrada:	USB tipo C, CC 5 V/300 mA
Frecuencia de respuesta:	20Hz-20KHz
Sensibilidad:	90 ± 3 dB a 1 KHz
Sensibilidad del micrófono:	-38 ± 3 dB a 1 KHz
Alcance inalámbrico:	Hasta 10 metros

Contenuto dell'imballaggio

Cuffie da gioco wireless Krom Kanji

Cavo USB di tipo C

Adattatore USB

Manuale d'uso

II. Panoramica

Ricevitore

Microfono

Pulsante di disattivazione del microfono

Pulsanti del volume

Pulsante di accensione

Porta USB di tipo C

Cavo di ricarica da USB a tipo C

Adattatore ISB

III. Requisiti di configurazione

Modalità cablata y 2,4 GHz :

Windows 7/8/10/11

MacOs 10.8 / 10.11

PlayStation 4™ y 5™

Nintendo Switch™

Modo Bluetooth:

Qualsiasi dispositivo compatibile con Bluetooth

IV. Facilità

Impostazioni wireless a 2,4 GHz:

Utilizzare con PC/Mac in modalità wireless a 2,4 GHz.

Collega l'adattatore WiFi a una porta USB del tuo PC/Mac. La spia di stato dell'adattatore wireless lampeggia in blu, indicando che è in attesa di una connessione.

Tieni premuto il pulsante di accensione sulle cuffie per 2 secondi per accendere il dispositivo.

Se la spia di stato dell'adattatore Wi-Fi diventa blu e viene visualizzato il messaggio "USB connessa", le cuffie sono collegate.

Configurazione delle cuffie Windows:

Vai su Impostazioni > Sistema > Suono > Uscita e seleziona Krom Kanji come dispositivo di input e output.

Configurazione delle cuffie macOS:

Vai su Preferenze di Sistema > Suono e seleziona Krom Kanji come dispositivo di input e output.

Collegamento e configurazione dell'auricolare [PS4™ , PS5™]

Accendi la tua console PS.

Collega l'adattatore Wi-Fi a una porta USB della console. La spia di stato dell'adattatore WLAN lampeggia in blu, indicando che è in attesa di una connessione.

Per accenderle, premere il pulsante di accensione sulle cuffie e premere il pulsante USB/Bluetooth per selezionare "Modalità USB".

Se la spia di stato dell'adattatore Wi-Fi diventa blu e viene visualizzato il messaggio "USB connessa", le cuffie sono collegate.

Vai al menu Impostazioni e selezionalo.

Evidenzia e seleziona l'opzione di menu Dispositivi.

Scorri verso il basso fino a "Dispositivi audio" e selezionalo.

Impostare "Dispositivo di input" su "Krom Kanji".

Imposta "Dispositivo di output" su Krom Kanji.

Seleziona "Uscita su cuffie" e seleziona "Tutto l'audio".

Configurazione Bluetooth

Per accendere, premere il pulsante di accensione sulle cuffie.

Fare doppio clic sul pulsante di accensione sulle cuffie per passare alla "modalità Bluetooth". Si sentirà un segnale acustico e i LED lampeggeranno in rosso e blu.

Abilita il Bluetooth sul tuo dispositivo, quindi trova e seleziona "Krom Kanji" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.

Dopo l'associazione, sentirai un messaggio e la luce blu lampeggerà una volta ogni 10 secondi.

NOTA: le cuffie possono essere collegate a due dispositivi (uno in modalità USB e l'altro in modalità Bluetooth) contemporaneamente in modalità Bluetooth/USB.

È possibile premere il pulsante di accensione per rispondere alle chiamate in arrivo sull'auricolare.

V. Caricare l'auricolare

Si consiglia di caricare completamente le cuffie prima del primo utilizzo.

Dopo aver collegato il cavo di ricarica, il LED del padiglione auricolare si accende in rosso e si spegne quando è completamente carico.

Carica le cuffie con un adattatore di alimentazione da 5 V 300 mA o tramite la porta USB del tuo PC.

V. Display a LED

Display LED dell'auricolare sull'auricolare

In alternativa, flash rosso e blu	Auricolare non connesso
Luce bianca/blu: lampeggia una volta ogni 10 secondi	Collegato

Display LED sull'adattatore USB

Flash blu	Non collegata
Blu	Collegato

VII. Specifications

Modello:	Cuffie da gioco wireless Krom Kanji
Capacità della batteria:	Batteria al litio 3,7 V/500 mA
Orario di lavoro in modalità 2,4 GHz:	circa 48 ore [70% del volume]
Orario di lavoro in modalità BT:	circa 63 ore [70% del volume]
Tempo di caricamento:	2-3 ore
Tempo di attesa:	circa 200 ore
Standard di carico in ingresso:	USB tipo C, CC 5 V/300 mA
Frequenza di risposta:	20Hz-20KHz
Sensibilità:	90 ± 3 dB a 1 KHz
Sensibilità del microfono:	-38 ± 3 dB a 1 KHz
Portata wireless:	Fino a 10 metri

Contenuto dell'imballaggio

Fone de ouvido sem fio para jogos Krom Kanji

Cabo USB tipo C

Adaptador USB

Manual de usuário

II. Visão geral

Aparelho portátil

Microfone

Botão mudo do microfone

Botões de volume

Botão de alimentação

Porta USB tipo C

Cabo de carregamento USB para Tipo C

Adaptador USB

III. Requisitos de configuração

Modo com fio e 2,4 GHz:

Windows 7/8/10/11

MacOs 10.8 / 10.11

PlayStation 4™ y 5™

Nintendo Switch™

Modo Bluetooth:

Qualquer dispositivo compatível com Bluetooth

IV. Instalação

Configurações sem fio de 2,4 GHz:

Use com PC/Mac no modo sem fio de 2,4 GHz.

Conecte o adaptador WiFi a uma porta USB do seu PC/Mac. A luz de status do adaptador sem fio pisca em azul, indicando que ele está aguardando uma conexão.

Pressione e segure o botão liga / desliga do fone de ouvido por 2 segundos para ligar o dispositivo.

Se a luz de status do adaptador Wi-Fi ficar azul e a mensagem "USB conectado" aparecer, os fones de ouvido estão conectados.

Configuração do fone de ouvido do Windows:

Vá para Configurações > Sistema > Som > Saída e selecione Krom Kanji como dispositivo de entrada e saída.

Configuração do fone de ouvido macOS:

Vá para Preferências do Sistema > Som e selecione Krom Kanji como seu dispositivo de entrada e saída.

Conectando e configurando o fone de ouvido [PS4™ , PS5™]

Ligue seu console PS.

Conecte o adaptador Wi-Fi a uma porta USB do seu console. A luz de status do adaptador WLAN pisca em azul, indicando que está aguardando uma conexão.

Para ligar, pressione o botão liga/desliga no fone de ouvido e pressione o botão USB/Bluetooth para selecionar "Modo USB". Se a luz de status do adaptador Wi-Fi ficar azul e a mensagem "USB conectado" aparecer, os fones de ouvido estão conectados. Vá para o menu Configurações e selecione-o.

Destaque e selecione a opção de menu Dispositivos.

Role para baixo até "Dispositivos de áudio" e selecione-o.

Defina "Dispositivo de entrada" como "Krom Kanji".

Defina "Dispositivo de saída" para Krom Kanji.

Selecione "Saída para fones de ouvido" e selecione "Todo o áudio".

Configuração Bluetooth

Para ligar, pressione o botão liga/desliga no fone de ouvido.

Clique duas vezes no botão liga / desliga do fone de ouvido para alternar para o "modo Bluetooth". Você ouvirá um tom de alerta e os LEDs piscarão em vermelho e azul.

Habilite o Bluetooth em seu dispositivo e encontre e selecione "Krom Kanji" na lista de dispositivos Bluetooth.

Após o emparelhamento, você ouvirá um aviso e a luz azul piscará uma vez a cada 10 segundos.

NOTA: O fone de ouvido pode ser conectado a dois dispositivos (um no modo USB e outro no modo Bluetooth) ao mesmo tempo no modo Bluetooth/USB.

Você pode pressionar o botão liga/desliga para atender chamadas em seu fone de ouvido.

V. Carregue o fone de ouvido

Recomenda-se carregar totalmente o fone de ouvido antes do primeiro uso.

Depois que a linha de carregamento é conectada, o LED do fone de ouvido fica vermelho e apaga quando totalmente carregado.

Carregue seu fone de ouvido com um adaptador de alimentação de 5V 300mA ou através da porta USB do seu PC.

V. Visor LED

Visor LED do fone de ouvido no fone de ouvido

Alternativamente, flash vermelho e azul	Fone de ouvido não conectado
Luz branca/azul;pisca uma vez a cada 10 segundos	Conectado

Visor LED no adaptador USB

Flash azul	Não conectado
Azul	Conectado

VII. Specifications

Modelo:	Fone de ouvido sem fio para jogos Krom Kanji
Capacidade de carga:	Bateria de lítio 3,7 V/500 mA
Tempo de trabalho no modo 2,4 GHz:	aproximadamente 48 horas [70% do volume]
Tempo de trabalho no modo BT:	aproximadamente 63 horas [70% do volume]
Tempo de carregamento:	2-3 horas
Tempo de espera:	aproximadamente 200 horas
Padrão de carga de entrada:	USB tipo C, CC 5V/300mA
Frequência de resposta:	20Hz-20KHz
Sensibilidade:	90 ± 3 dB a 1 KHz
Sensibilidade do microfone:	-38 ± 3 dB a 1 KHz
Alcance sem fio:	Até 10 metros



www.kromgaming.com