

KUNAI

3in1 RGB
Combo



QuickGuide Installation

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES PREDEFINIDAS



1) Funções multimédia

4) Bloqueio da tecla Windows

2) Intensidade da iluminação

5) Tecla de função

3) Teclas WASD / cursor

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES PREDEFINIDAS

- 1) Botão esquerdo
- 2) Botão direito
- 3) Roda scroll
- 4) Alternador de DPI*
- 5) Botão disparo rápido
- 6) Botão avançar
- 7) Botão retroceder
- 8) Botão LED**



*Configuração de DPI

Ajusta a sensibilidade do rato premindo o botão alternador de DPI.
1200 DPI - 1600 DPI - 2400 DPI - 3200 DPI - 4800 DPI - 7200 DPI

*Configuração de LED

Ajuste o efeito LED pressionando o botão do interruptor LED, 13 efeitos diferentes.
Pressione e segure o botão DPI por 3 segundos para desligar o LED.

FUNÇÕES ADICIONAIS DO TECLADO

1) Controlos de iluminação



Ligar/desligar a iluminação.



+



Desligar o modo de respiração.



+



Aumentar /reduzir o brilho da iluminação.



2) Outras funções



+



Altera as teclas WASD pelo cursor. Premir novamente para reverter.



+



Bloqueia a tecla Windows. Premir novamente para reverter.

DIRECTIVAS EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Krom declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EC; 2011/65/ EC, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Krom e poderá ser solicitada através de info@kromgaming.com.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

GARANTIA

A quem protege a garantia:

Esta garantia é válida apenas para o comprador original do produto.

O que protege a garantia:

Para acionar a garantia deverá contactar um parceiro de distribuição Krom no seu país.

Poderá encontrar a listagem de parceiros em www.kromgaming.com

Garantia: 2 anos a partir da data de compra. [Dependendo das leis em vigor em cada país]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

O que não protege a garantia:

1. Qualquer produto no qual o número de série tenha sido desfigurado, modificado ou removido.
2. Acidentes, má utilização, negligência, danos causados por fogo, àgua, trovoadas ou outro acto de natureza, modificações de produto não autorizadas, ou falha no cumprimento das instruções fornecidas com o produto.
3. Reparação ou tentativa de reparação por pessoal não autorizado pela Krom.
4. Danos ou perda de programas, dados ou media de armazenamento removível.
5. Perda de software ou dados ocorridos durante a reparação ou substituição do produto.
6. Quaisquer danos no produto causados por transporte.
7. Remoção ou instalação do produto.
8. Causas externas, tais como flutuações ou falhas de energia eléctrica.
9. Uso de materiais ou componentes em desacordo com as especificações Krom.
10. Desgaste de utilização convencional.
11. Qualquer outra causa não relacionada com um defeito no produto.

Para questões de ordem técnica, por favor contacte-nos através do nosso website:

WWW.KROMGAMING.COM

A Krom reserva o direito de modificar textos e/ou imagens.



KROM

WWW.KROMGAMING.COM